

## Szerelési útmutatók

### Szerelés előtt:

Győződjön meg arról, hogy a rögzítések megfelelő helyen vannak és alkalmasak a táguló összekötés által generált lökés felvételére. [Nem lehet irányváltás vagy eltolás a csővonalban a felfüggesztések között. Két csőmegfogás közé csak egy kompenzátor építhető be].

### Elegendő csúszó megfogást szerelt fel?

A első két csúszó megfogást a következőképpen kell felszerelni. Engedjen 1,5 - 3,0 mm-es holtjátékot a cső és a vezető elem között.

### Kötőidomokkal kapcsolatos útmutatók:

Használjon Grinnell merev kuplungokat.

Távolítsuk el a rögzítő pálcát a beszerelést követően.

Ha szükséges, az "X"-el jelölt ponton egy leeresztőt lehet beilleszteni. Ha leeresztőt illeszt be, biztosítsa azt, hogy az egység alsó része felé irányuljon.

